
K71
Transmission
Control
Module
9V1
9V2
7
8
4170
YE/L-GN
4171
YE/L-BU
J353
J354
X175
25
27
31
29
35
T12
Automatic
Transmission
Assembly
J177
X177
3
2
4
X176
19
5
12
10
4
1
B15
Transmission
Internal
Mode Switch
B14D
Transmission
Intermediate
Shaft Speed
Sensor
B14A
Transmission
Output Shaft
Speed
Sensor
B14C
Transmission
Input Shaft
Speed
Sensor
4510
GN/VT
6358
GY/BU
6353
GN/YE
6
1
5
8
9
7
5
6
2
5982
GY/BN
4168
GY/WH
4169
GY/YE
5981
VT/WH
5983
WH/BK
3927
BK/GY
3
17
6
2
11
20
32
24
26
28
23
34
22
21
30
4510
L-GN/VT
6358
GY/L-BU
6353
L-GN/YE
13
14
15
61
59
47
62
60
25
B
P
S
A
C
K20
Engine
Control
Module
P/N
X2
58
1786
WH/GY
X174
5
L
O
C
D
E
S
C